






Mode d'emploi pour lire un livre numérique

- ⇒ Pour démarrer la liseuse : appuyer sur le bouton d'alimentation en bas à droite, sur la tranche. 
- ⇒ Appuyer sur le logo  Bibliothèque
- ⇒ Appuyer sur le dossier que vous souhaitez découvrir pour visualiser les titres qui sont rattachés au genre sélectionné.
- ⇒ Pour sélectionner un titre, il suffit d'appuyer sur le livre souhaité.
- ⇒ L'e-book s'ouvre et peut-être feuilleté, appuyer sur les touches ▲▼ ou 
- ⇒ Pour agrandir ou diminuer les caractères 
- ⇒ Pour modifier la luminosité de la liseuse, appuyer sur le logo  situé en bas à droite de l'écran, poussez le curseur dans un sens ou dans l'autre.
- ⇒ La lecture terminée, rabattre la protection, la liseuse se mettra en veille automatiquement après quelques minutes sans utilisation.
- ⇒ La batterie initialement chargée a une autonomie de 3 semaines. Elle sera rechargée à son retour.

POCKET BOOK

- 1 - Accueil, retour au menu
- 2 - Précédent, revenir en arrière d'une page
- 3 - Suivant, avancer d'une page
- 4 - Menu, ouvre le menu contextuel
- 5 - NE PAS UTILISER
- 6 - NE PAS UTILISER
- 7 - Marche/Arrêt



RECOMMANDATIONS D'USAGE

- Avant la première utilisation, il est conseillé de lire le mode d'emploi, voir au verso du document.
- Le contenu des liseuses et les paramètres ne sont pas modifiables par l'adhérent. Les adhérents qui possèdent un compte Adobe Digital ne sont pas autorisés à l'utiliser sur la liseuse empruntée à la Médiathèque.
- Ne pas insérer de carte SD dans la liseuse.
- Ne pas connecter la liseuse à tout autre appareil informatique.
- La liseuse est un appareil fragile :
 - ne pas retirer la housse de protection,
 - Ne pas nettoyer l'écran, celui-ci sera nettoyé à votre retour,
 - Ne pas soumettre la liseuse à une luminosité, une température, une humidité ou des vibrations extrêmes,
 - Tenir l'appareil éloigné de tout liquide (eau, thé, café...),
 - Utiliser la liseuse dans un environnement propre,
 - Ne pas laisser à la portée des enfants

MATERIEL PERDU OU DETERIORE

Tout usager qui égare ou détériore le matériel emprunté ou son contenu devra le rembourser. A défaut de remboursement, une procédure de mise en recouvrement auprès du Trésor public sera engagée du montant correspondant à la valeur de remplacement de la liseuse et de son contenu.

ATTENTION !
NE PAS RENDRE LA LISEUSE
DANS LA BOITE DE RETOUR